

CODE-COMBI A-EN kezelési leírása

!! FIGYELEM! Kérjük, figyelmesen olvassa végig kezelési leírásunkat, **m i e l o t t** a zárat működtetné vagy egy új számkombinációt állítana be. Nem vállalunk semmiféle felelősséget helytelen állításból, illetve érosszak alkalmazásból, vagy szakszerűtlen kezelésből adódó működési zavarokért, továbbá tárgyi és vagyoni károkért, amelyek például a széfek helytelen bezárására vezethetők vissza.

CODE – COMBI A-EN szabadalmaztatott elektronikus kombinációs zár, amely egy felülvizsgálati reteszeléssel (pl.: vésznyitásra) van ellátva.

Kezelése

- Nyomja meg a zöld „ON” nyomógombot.
- LED egyszer zölden villan.
- Adja meg a kódot (első üzembhelyezésnél: 1,2,3,4,5,6,7,8)
- Helyes bevétel esetén a LED kétszer zölden villan.
- 4 másodpercen belül tekerje el ütközésig a tekerogombot az órajárás irányában és a zár nyitva.
- Téves bevételnél a LED háromszor pirosan villog.
- A zárat nem lehet kinyitni.
- A kezelési folyamatot meg kell ismételni, miközben az „ON” nyomógombot újból meg kell nyomni.
- Helyes számkombinációt megadni.

FIGYELEM! 3 téves kódbevétel után a zár a következő nyitáskísérletnél 1 perces büntetődőre vált. Ez alatt az idő alatt a LED pirosan villog (másodperces ütemben). A zár semmiféle bevételt nem engedélyez. A büntetődő lejárta után a LED kialszik és hangjelzés hallható. Ezt követően 20 másodpercen belül meg kell kezdeni a helyes kódbevételt. Ha téves kód kerül bevételre, a következő nyitáskísérletnél a büntetődő 2 percre növekszik. További téves kísérletek esetén a büntetődő 4,8 végül 16 percre növekszik. Ha a büntetődő lejárta után 20 másodpercen belül nem kezdődik meg kódbevétel, kikapcsol az elektronika és egy újabb kísérlet esetén kezdődik újból a büntetődő.

Programozás:

- Nyomja meg a zöld „ON” nyomógombot.
- LED egyszer zölden villan.
- Nyomja meg a „P” nyomógombot
- Adja meg az eddigi kódot (első üzembvételnél az 1,2,3,4,5,6,7,8).
- A zár 20 másodpercig programozáskész. A LED folyamatosan zölden ég.
- Adja meg az új kódot (6, 7 vagy 8 számjegyű)
- Nyomja meg a „P” nyomógombot.
- Visszaigazolásként adja meg még egyszer az új kódot.
- A LED kétszer zölden villan, ezzel a kód tárolásra került.

FIGYELEM! Két nyomógomb működtetés között maximum 20 másodperc telhet el, egyébként a LED kialszik és a kód nem kerül átállításra. Ha az új kód nem vagy hibásan kerül visszaigazolásra, úgy a korábbi kód marad érvényben. Ilyenkor az újbóli átállításhoz kezdje elölrol a programozási folyamatot.

Biztonsági okokból kifolyólag a szállítást követően azonnal állítsa át a gyári kódot és ellenőrizze le az új kódot. Számkombinációhoz ne használjon születési vagy hasonló egyéb adatokat.

- Ellenőrizze le az új kódot.
- Nyomja meg a zöld „ON” nyomógombot.
- LED egyszer zölden villan.
- Adja meg a kódot.
- A LED kétszer zölden villan.

Kód nélküli nyitás:

A zár kód bevitele nélkül is nyitható a tartozékként vele szállított kéttollú kulccsal.

- Csavarja ki a zár oldalán található M4x20 mm inbuszcavart a forgatógombból a tartozékként szállított inbuszkulccsal.
- Húzza ki a forgatógombot cca. 3 mm-re.
- Majd forgassa el a gombot az órajárás irányával ellentétesen addig, amíg a tengely ki nem ugrik, majd mindkét darabot vegye ki a zárból.
- Így látható már a kulcslyuknyílás.
- Tegye be a kulcsot és a zár nyitható.

Fontos, ha a kódot elfelejtette: hogy a kulccsal történő zárnyitás után hagyja a zárat nyitott állapotban.

- Nyomja meg a zöld „ON” nyomógombot.
- A LED egyszer zölden villan és hangjelzés hallható.
- Nyomja meg a „P” nyomógombot.
- A zár programozható. A LED folyamatosan zölden ég.
- Adja meg az új kódot (6, 7 vagy 8 számjegy).
- Nyomja meg újból a „P” nyomógombot.
- Visszaigazolásként adja meg újból az új kódot.
- A LED kétszer zölden villan, ezzel a zár visszaigazolja, hogy átprogramozott.
- Ha a kód tévesként kerül visszaigazolásra, a LED háromszor pirosan villan (hosszabb frekvenciával), majd az elektronika kikapcsol. Ekkor nyissa ki ismét a zárat a kulccsal és ismétlje meg a programozási folyamatot.
- Zárja le a verketestet és húzza ki a kulcsot. Helyezze vissza a tengelyt és fordítsa el az órajárás irányában addig, amíg vissza nem pattan. Helyezze vissza a forgatógombot majd rögzítse az inbuszcavarral.

Áramellátás:

A zár a vereten belül egy 9 Voltos kockaelemről kap áramellátást. A behelyezett elemtől függően normál használat mellett az elem élettartama cca. 1 év. Gyárilag csökkentett nehézfém-tartalmú Alkaline- mangánelem kerül behelyezésre.

- Elemcserére az alsó feszültség szint elérésekor szükség van.
- Az alsó feszültség szint elérést a zár az „ON” nyomógomb működtetésénél 10 szeri piros LED-villanással jelzi.
- Kódbevitel csak a jelzőfény megszűnése után lehetséges.
- Ekkor még cca. 30 nyitásra van energiaellátása.
- Távolítsa el a zár veretén található két inbuszcavart.
- Vegye ki az elemet és cserélje le egy Alkaline-mangán elemre (pl.: VARTA Alkaline Universal).
- Az elemcserét követően rögzítse a takarófedelelet a csavarokkal.
- Elemcserénél a kód tárolva marad.
- Ha ritkán használja a zárat, az elem élettartama önkisülés miatt korlátozódik.

Ebben az esetben megtörténhet, hogy a feszültség időközben a biztonságos használat határértéke alá csökken, így nem adott a feltétel a zár normális működéséhez. A működőképesség visszaállítása érdekében cserélje ki az elemet. A kód minden esetben tárolva marad.

Ha nincs kéznél eleme (pl.: hétévégén), használja a revíziós-kulcsot a kód nélküli nyitáshoz leírtak szerint.

További fontos tudnivaló:

- Ellenőrizze le a zár tartozékainak meglétét:
1 vagy 2 kéttollú kulcs vésznyitáshoz
1 inbuszkulcs
kezelési leírás.
- A kezelési leírást soha ne tartsa a széfben.
- Minden egyes nyomógombhasználatot hangjelzés (pip-hang) kíséri.
- Két nyomógombhasználat között maximum 20 másodperc áll rendelkezésre. Ennek túllépése esetén az elektronika kikapcsol, az addigi kód marad tárolva, a kezelést előlrol kell kezdeni.
- A revíziós-kulcsot biztonságos helyen tárolja, pl.: banki lakossági széfben, **soha se hagyja a széfben**.
- Leszállítás után a gyári kódot (1 – 8) amilyen gyorsan csak lehet programozza át. Ne használjon születési vagy hasonló személyes adatot.
- Kódcserénél ne felejtse el az új kódot ellenőrizni, mielőtt a széfet bezárná.
- Soha ne nyissa ki a zárházat. Ezzel a működőképességet veszélyezteti és elveszíti egyben a szavatosságot.
- Hiba esetén nézze át a kezelési leírás lépéseit és ellenőrizze le, nincs-e a zár büntetőidő alatt, vagy elemet kell-e cserélni.