

DFS-S-Plus-99 (2007 januártól gyártott modell) ELEKTRONIKUS SZÁMZÁR KEZELÉSI LEÍRÁSA

!! FIGYELEM! Kérjük, figyelmesen olvassa végig kezelési leírásunkat, m i e l ő t t a zárat működtetné vagy egy új számkombinációt állítana be. Nem vállalunk semmiféle felelősséget helytelen állításból, illetve erőszak alkalmazásból, vagy szakszerűtlen kezelésből adódó működési zavarokért, továbbá tárgyi és vagyoni károkért, amelyek például a széfek helytelen bezárására vezethetők vissza.

1. Fontos tudnivalók:

- A zár 6 számjegyű kódokkal működik.
- A kódokat feltétlen változtassa meg használatbavételkor!
Gyári fő kód: 123456, felhasználói kód 09111111
- Minden gomb leütését egy hangjelzés és egy LED villanása kíséri.
- Helyes kód megadása esetén rövid-hosszú hangjelzés hallható, hibás kódnál hosszú hangjelzés hallható.
- Minden gombelütés között maximálisan 30 másodperc telhet el.

Nyitás:

- Üsse le a * **gombot**
- Adja meg a gyári **6 számjegyű** fő kódot vagy felhasználói kódot
 - Gyári fő kód: 123456
 - Gyári 9. felhasználói kód: 09 111111
- Üsse le a * **gombot**

Megszakítás: C

Sikeres nyitás: a motor nyitott állapotba kerül, majd két rövid hangjelzés hallható. Forgassa el a kilincset az óramutató járásával megegyező irányba, majd nyissa ki a széfet a fogantyú húzásával.

Zárás:

- Cukja be a széfajtót, majd fordítsa el ütközésig a fogantyút az óramutató járásával ellentétes irányba.
- Üsse le a **C gombot**
- A motor zárt állapotba kerül, majd egy rövid hangjelzés hallható.

Amennyiben a zárás sikertelen (nem fordította el teljesen a fogantyút) rövid-hosszú hangjelzések hallhatók. Ekkor ismételten fordítsa el ütközésig a fogantyút, majd üsse le a C gombot.

2. Reteszelési idő:

Hibás kód négyszeri megadása esetén a piros és zöld LED világít és egy hosszú hangjelzés hallható. Ezek után a zár 5 percig nem reagál semmilyen bevitelre. Ezen reteszelési idő alatt a piros LED 10 másodpercenként villan. Amennyiben 5 perc után ismét hibás kód kerül bevitelre, a reteszelési idő újból elkezdődik. A reteszelési idő lejártá után a helyes kódot megadva a zár ismét használhatóvá válik.

3. Elemcsere (elemes működtetés esetén):

Figyelem! Amennyiben aktiválva van a csendes riasztás, a zárat 12V egyenárammal kell működtetni! Ebben az esetben ne tegyen elemet az elemtartóba!

Alacsony elemtöltöttség esetén a zár nyitott állapotba kerülése után egy hosszú hangjelzés hallható a két rövid helyett. Ebben az esetben az elemet cserélje ki mielőbb – 2db 1,5V AA. (Még kb. 10 nyitást/zárást lehet elvégezni) **Figyelem:** amennyiben ezt a figyelmeztetést hosszabb ideig figyelmen kívül hagyja, és az elem lemerül, kívülről – egy 9V-os elem hozzáérítésével a megfelelő csatlakozási pontokhoz – lehet a zárat ismét működésbe hozni. Ezután a belső elemet cserélje ki. **Az elemcsere során a korábban elmentett kódok NEM vesznek el!**

4. Újraindítás:

Amennyiben a zár nem reagál semmilyen bevitelre, annak ellenére, hogy az elemek ki lettek cserélve, az I-es gombot 5 másodpercig nyomva tartva az elektronikát újraindíthatjuk. Az elmentett kódok nem törlődnek.

5. Energiatakarékos mód:

Amennyiben a zárral 30 másodpercig nem végzünk műveletet, automatikusan bekapcsol az energiatakarékos mód. Ezt két rövid hangjelzés kíséri.

6. A fő kód megváltoztatása:

Csak nyitott ajtónál és nyitott zárállásnál lehetséges.

- Nyomja le a * **gombot** addig, amíg 5 rövid hangjelzés hallható
- Adja meg az eddigi **6 számjegyű** főkódot – pl: 123456 (gyári kód)
- Üsse le a **0 gombot**
- Adja meg az új **6 számjegyű** főkódot – pl: 654321
- Üsse le a * **gombot**
- Adja meg ismét az új **6 számjegyű** főkódot
- Üsse le a * **gombot**

Megszakítás: C

Sikeres programozás: zöld LED villan és rövid hangjelzés, valamint 5 másodperc múlva további 4 rövid hangjelzés hallható. Az új fő kód csak ezután működik.

Hibás programozás: piros LED villan és hosszú hangjelzés

Programozás után többször próbálja ki az új kódot nyitott ajtó mellett! Csak miután meggyőződött, hogy a kóddal a széf működik, azután zárja be a széf ajtaját.

7. Felhasználói kód programozása

Csak nyitott ajtónál és nyitott zárállásnál lehetséges, főkóddal.

- Nyomja le a * **gombot** addig, amíg 5 rövid hangjelzés hallható
- Adja meg az eddigi **6 számjegyű főkódot** – pl: 123456
- Üsse le az **1 gombot**
- Üsse le a felhasználói sorszámot **(01-99)**
- Adja meg az új **6 számjegyű** felhasználói kódot – pl: 248659
- Üsse le a * **gombot**

Megszakítás: C

Sikeres programozás: zöld LED villan

Hibás programozás: piros LED villan

Figyelem! Amennyiben az adott felhasználói sorszámra már volt kód programozva, úgy a régi kód törlődni fog és az újonnan mentett kerül a helyébe!

A nyitást a felhasználói kódok egyikével a következőképpen kell végezni:

- Üsse le a * **gombot**
- Adja meg a 2 számjegyű felhasználói sorszámot **(01-99)**
- Adja meg a **6 számjegyű** felhasználói kódot
- Üsse le a * **gombot**

Pl.: * 09111111 *

8. Egy felhasználói kód törlése

Csak nyitott ajtónál és nyitott zárállásnál lehetséges, főkéddal.

- Nyomja le a * **gombot** addig, amíg 5 rövid hangjelzés hallható
- Adja meg a **6 számjegyű** főkódot – pl: 123456
- Üsse le az **1 gombot**
- Üsse le a felhasználói sorszámot (**01-99**)
- Üsse le a * **gombot**

Megszakítás: C

Sikeres programozás: zöld LED villan

Hibás programozás: piros LED villan

9. Az 1. hotelverzió aktiválása (1 főkód és 1 vendégkód)

Csak nyitott ajtónál és nyitott zárállásnál lehetséges, főkéddal.

A programozás után a zárat a főkéddal és a vendégkóddal lehet nyitni. A vendégkód programozását lásd a 11. pontban.

- Nyomja le a * **gombot** addig, amíg 5 rövid hangjelzés hallható
- Adja meg a **6 számjegyű** főkódot – pl: 123456
- Üsse le a **2 gombot**
- Üsse le a * **gombot**

Megszakítás: C

Sikeres programozás: zöld LED villan

Hibás programozás: piros LED villan

10. A 2. hotelverzió aktiválása (1 főkód, 1 vendégkód és 99 felhasználói kód)

Csak nyitott ajtónál és nyitott zárállásnál lehetséges, főkéddal.

A programozás után a zárat a főkéddal és a vendégkóddal valamint a 99 felhasználói kódok bármelyikével lehet nyitni. A vendégkód programozását lásd a 11. pontban.

- Nyomja le a * **gombot** addig, amíg 5 rövid hangjelzés hallható
- Adja meg a **6 számjegyű** főkódot – pl: 123456
- Üsse le az **5 gombot**
- Üsse le a * **gombot**

Megszakítás: C

Sikeres programozás: zöld LED villan

Hibás programozás: piros LED villan

11. A vendégkód programozása:

Csak nyitott ajtónál és nyitott zárállásnál lehetséges, aktivált hotelverzió mellett.

- Nyomja le a * **gombot** addig, amíg 5 rövid hangjelzés hallható
- Adja meg a **6 számjegyű** vendégkódot – pl: 654321
- Üsse le a * **gombot**

Megszakítás: C

Sikeres programozás: zöld LED villan

Hibás programozás: piros LED villan

Nyitás vendéggóddal:

- Üsse le a * **gombot**
- Adja meg a **6 számjegyű** vendéggódot – pl: 654321
- Üsse le a * **gombot**

12. A hotelverziók deaktiválása

Csak nyitott ajtónál és nyitott zárállásnál lehetséges, főkóddal.

A deaktiválás után a széfet a 99 felhasználói kóddal lehet ismét programozni.

A művelet során a fő kód kivételével minden kód törlődik a zárból!

- Nyomja le a * **gombot** addig, amíg 5 rövid hangjelzés hallható
- Adja meg a **6 számjegyű** főkódot – pl: 123456
- Üsse le a **4 gombot**
- Üsse le a * **gombot**

Megszakítás: C

Sikeres programozás: zöld LED villan

Hibás programozás: piros LED villan

13. Kapcsolt kód aktiválása, deaktiválása (4 szem elve)

A kapcsolt kód lehetővé teszi, hogy egyszerre két kód beadásával lehessen csak nyitni a zárat. (a fő kód továbbra is aktív marad)

Csak nyitott ajtónál és nyitott zárállásnál lehetséges, főkóddal.

Legalább két felhasználói kódnak programozva kell lennie!

- Nyomja le a * **gombot** addig, amíg 5 rövid hangjelzés hallható
- Adja meg a **6 számjegyű** főkódot – pl: 123456
- Üsse le a **6 gombot**
- Üsse le a 0 gombot a deaktiváláshoz, vagy az 1 gombot az aktiváláshoz
- Üsse le a * **gombot**

Megszakítás: C

Sikeres programozás: zöld LED villan

Hibás programozás: piros LED villan

Amennyiben aktiváltuk ezt a nyitási módot, a széfet vagy csak a főkóddal lehet nyitni (1 felhasználó) vagy 2 felhasználói kóddal (2 felhasználó).

Aktiválás után a két felhasználói kód kivételével a többi törlődik!

14. Zárnyitás aktivált kapcsolt kóddal

- Üsse le a * **gombot**
- Adja meg az első **6 számjegyű** kódot – pl: 01 123456
- Üsse le a * **gombot**
-

Zöld LED villan sikeres bevitelnél.

- Üsse le a * **gombot**
- Adja meg a második **6 számjegyű** kódot – pl: 02 654321
- Üsse le a * **gombot**

Megszakítás: C, sikeres nyitás: a motor nyitott állapotba kerül, majd két rövid hangjelzés hallható. Forgassa el a kilincset az óramutató járásával megegyező irányba, majd nyissa ki a széfet a fogantyú húzásával. A főkóddal a zár ebben az esetben is nyitható.

15. Nyitáskésleltetés aktiválása, deaktiválása

Lehetővé teszi a zár késleltetett nyitását a kód beadása után.

Csak nyitott ajtónál és nyitott zárállásnál lehetséges, főkóddal.

- Nyomja le a * **gombot** addig, amíg 5 rövid hangjelzés hallható
 - Adja meg a **6 számjegyű** főkódot – pl: 123456
 - Üsse le a **7 gombot**
 - Üsse le a 0 gombot a deaktiváláshoz, vagy az 1 gombot az aktiváláshoz
 - Üsse le a * **gombot**
- (amennyiben deaktiválást végzett, két hangjelzés hallható, további lépésekre nincs szükség)**
- Adja meg a késleltetés idejét – pl:01 (01=1perc – 99=99perc)
 - Üsse le a * **gombot**

Megszakítás: C

Sikeres programozás: zöld LED villan

Hibás programozás: piros LED villan

Amennyiben aktiváltunk egy időintervallumot, az minden kódra érvényes. Miután beadtunk egy kódot a piros LED villan és hangjelzés hallható 3x. A késleltetés ideje alatt a piros LED villan 5 másodpercenként. Ez idő alatt a zár nem reagál semmilyen bevitelre. Az időintervallum lejártá után a piros LED villan és hangjelzés hallható minden 10 másodpercben. Ezen **nyitási idő** alatt, **ismét meg kell adni a nyitási kódot, hogy a zárat nyithassuk. A nyitási idő gyárilag beállítva 3 percig tart.**

Amennyiben a nyitási idő alatt hibás kód kerül bevitelre, illetve a C gombot leütjük, vagy a nyitási idő lejár, és nem ütöttünk le gombot, a nyitási folyamatot előlről kell kezdeni.

16. A nyitási idő programozása:

Csak nyitott ajtónál és nyitott zárállásnál lehetséges, főkóddal.

A nyitáskésleltetés lejártá után a nyitási idő alatt kell az egyik kódot ismételten beadni, hogy a széfet nyithassuk. A nyitási idő gyárilag 3 percre van állítva. Ez az időt megváltoztathatjuk maximum 15 percesre.

- Nyomja le a * **gombot** addig, amíg 5 rövid hangjelzés hallható
- Adja meg a **6 számjegyű** főkódot – pl: 123456
- Üsse le a **7 gombot**
- Üsse le a **3 gombot**
- Üsse le a * **gombot**
- Adja meg a nyitási időt – pl:08 (03=3perc – 15=15perc)
- Üsse le a * **gombot**

Megszakítás: C

Sikeres programozás: zöld LED villan

Hibás programozás: piros LED villan

17. Zárási idő programozása

Amennyiben ezt az időt beállítjuk, lehetőség nyílik 1-255 órára a széf nyitását az összes kód számára megtiltanunk. (pl: ebédszünet, hétvége)

Csak nyitott ajtónál és nyitott zárállásnál lehetséges, főkéddal.

- Nyomja le a * **gombot** addig, amíg 5 rövid hangjelzés hallható
- Adja meg a **6 számjegyű** főkódot – pl: 123456
- Üsse le a **7 gombot**
- Üsse le a 0 gombot a deaktiváláshoz, vagy az 2 gombot az aktiváláshoz
- Üsse le a * **gombot**
- Adja meg a zárás idejét – pl:001 (001=1óra – 255=255óra)
- Üsse le a * **gombot**

Megszakítás: C

Sikeres programozás: zöld LED

Hibás programozás: piros LED és hosszú hangjelzés

A zárási idő a széf bezárása és a C gomb lenyomása után indul el. Ez idő alatt az elektronika nem reagál semmiféle bevitelre. Miután a zárási idő lejárt a zöld LED 60 másodpercig villog és közben hangjelzés hallható. Ezután valamelyik kód beadásával nyitható a széf. A zárási idő automatikusan törlődik a lejárta után.

18. Automatikus zárás aktiválása, deaktiválása – nyitott ajtó jelzéssel

Csak nyitott ajtónál és nyitott zárállásnál lehetséges, főkéddal.

Amennyiben aktiváljuk az automatikus zárást, a kilincs bezárása után 10 másodperccel a motor zárt állapotba kerül. (a 10 másodpercnyi idő közben 2 másodpercenként hang- és fényjelzést ad a zár) Amennyiben a 10 másodperc alatt a kilincset nem zárjuk, a motor nem kerül zár állapotba mindaddig, amíg nem fordítjuk el a kilincsművet. Ameddig nyitva van a zár, 20 másodpercenként hangjelzést hallunk.

- Nyomja le a * **gombot** addig, amíg 5 rövid hangjelzés hallható
- Adja meg a **6 számjegyű** főkódot – pl: 123456
- Üsse le a **9 gombot**
- Üsse le a 0 gombot a deaktiváláshoz, vagy az 1 gombot az aktiváláshoz
- Üsse le a * **gombot**

Megszakítás: C

Sikeres programozás: zöld LED

Hibás programozás: piros LED és hosszú hangjelzés

16. Automatikus zárás aktiválása, deaktiválása – nyitott ajtó jelzés nélkül

Csak nyitott ajtónál és nyitott zárállásnál lehetséges, főkóddal.

Amennyiben aktiváljuk az automatikus zárást, a kilincs bezárása után 10 másodperccel a motor zárt állapotba kerül. (a 10 másodpercnyi idő közben 2 másodpercenként hang- és fényjelzést ad a zár) Amennyiben a 10 másodperc alatt a kilincset nem zárjuk, a motor nem kerül zár állapotba mindaddig, amíg nem fordítjuk el a kilincsművet.

- Nyomja le a * **gombot** addig, amíg 5 rövid hangjelzés hallható
- Adja meg a **6 számjegyű** főkódot – pl: 123456
- Üsse le a **9 gombot**
- Üsse le a 0 gombot a deaktiváláshoz, vagy az 2 gombot az aktiváláshoz
- Üsse le a * **gombot**

Megszakítás: C

Sikeres programozás: zöld LED

Hibás programozás: piros LED és hosszú hangjelzés

20. Naplózási eredmények kiolvasása számítógéppel

Az utolsó 4050 műveletet naplózza a zár. Az opcionálisan megvásárolható kábellel lehet kiolvasni ezeket az adatokat.

További számítógéppel állítható funkciók: heti, egyszeri zárési idők programozása, aktiválása, deaktiválása, a zárállapot figyelése, óra beállítása.

21. Vésznyitási útmutató (2007 januárjától gyártott modellek esetében)

A műveletet a római számokat ábrázoló gombokkal kell végezni a következő módon:



gomb II

gomb III

csak főkóddal végezhető a művelet

minden gombnyomást hangjelzés kíséri, a főkód a minta esetében 102374

(a 0 beadásához 10x kell leütöni a II gombot)

	gomb II	gomb III	esemény
1. lépés	1x (addig nyomva tartani, amíg 3 hangjelzés hallható)		a vésznyitás elindítása
2. lépés	1x (addig nyomva tartani, amíg 1 hangjelzés hallható)		első számjegy
3. lépés		1x (addig nyomva tartani, amíg 1 hangjelzés hallható)	
4. lépés	10x (minden esetben addig nyomva tartani, amíg 1 hangjelzés hallható, a 10. leütés után kettős hangjelzés)		második számjegy
5. lépés		1x (addig nyomva tartani, amíg 1 hangjelzés hallható)	
6. lépés	2x (minden esetben addig nyomva tartani, amíg 1 hangjelzés hallható)		harmadik számjegy
7. lépés		1x (addig nyomva tartani, amíg 1 hangjelzés hallható)	
8. lépés	3x (minden esetben addig nyomva tartani, amíg 1 hangjelzés hallható)		negyedik számjegy
9. lépés		1x (addig nyomva tartani, amíg 1 hangjelzés hallható)	
10. lépés	7x (minden esetben addig nyomva tartani, amíg 1 hangjelzés hallható)		ötödik számjegy
11. lépés		1x (addig nyomva tartani, amíg 1 hangjelzés hallható)	
12. lépés	4x (minden esetben addig nyomva tartani, amíg 1 hangjelzés hallható)		hatodik számjegy
13. lépés		1x (addig nyomva tartani, amíg 1 hangjelzés hallható)	
14. lépés	1x (addig nyomva tartani, amíg 4 hangjelzés hallható, hibás kód után hosszú hangjelzés)		motorikusan nyit a zár
15. lépés	1 hosszú hangjelzés hallható a vésznyitás zárásaként		