

# HASZNÁLATI UTASÍTÁS

## HOLYTEC

### ELEKTRONIKUS BÚTORSZÉF

**!! FIGYELEM!!** Kérjük, figyelmesen olvassa végig kezelési leírásunkat, m i e l ő t t a zárat működtetné vagy egy új kódot állítana be. Nem vállalunk semmiféle felelősséget helytelen állításból, illetve erőszak alkalmazásból, vagy szakszerűtlen kezelésből adódó működési zavarokért, továbbá tárgyi és vagyoni károkért, amelyek például a széfek helytelen bezárására vezethetők vissza.

A csomag tartalma:

Használatba vétel előtt kérjük, ellenőrizze a következő tartozékok meglétét:

- 2db vésznyitó kulcs (1. ábra)
- 2db aktiváló kulcs (2. ábra)
- 4db 1,5 Volt AA elem
- 4db rögzítő csavar

**FONTOS!** - A széf főkódja gyárilag: 8-8-8-8-8-8. Ezt a kódot feltétlen változtassa meg az Ön biztonsága érdekében!

#### 1. HASZNÁLATBA VÉTEL:

- 1.1 Távolítsa el a fedelet az elemtartóról az ajtó belső oldalán
- 1.2 Helyezze be a 4db elemet (ügyeljen a helyes polarításra)
- 1.3 Zárja vissza az elemtartót
- 1.4 Helyezze be az aktiváló kulcsot
- 1.5 Fordítsa az aktiváló kulcsot jobbra ütközésig, majd hagyja ebben az állásban. Ezzel aktiválta az elektronikát.

#### 2. NYITÁS FŐKÓDDAL:

- 2.1 Zárt ajtónál vagy Kitolt reteszeknél adja meg a főkódot (gyári főkód: 8-8-8-8-8-8)
- 2.2 Fejezze be a kódbevitelt az „E” leütésével
- 2.3 A nyitási művelet alatt a kijelzőn az „OPEN” felirat jelenik meg
- 2.4 Sikeres nyitódás után elalszik a kijelző és hangjelzés hallható

#### 3. A FŐKÓD MEGVÁLTOZTATÁSA (elemcsere esetén nem vész el a főkód!)

- 3.1 Üsse le kétszer a „0” gombot
- 3.2 Üsse le az „E” gombot – a kijelzőn megjelenik: „OLD”
- 3.3 Adja meg az aktuális főkódot (gyári főkód: 8-8-8-8-8-8)
- 3.4 Üsse le az „E” gombot – a kijelzőn megjelenik: „SET”
- 3.5 Adja meg az Ön által választott új főkódot (minimum 3, maximum 6 karakter)
- 3.6 Üsse le az „E” gombot – a kijelzőn megjelenik: „REPEAT”
- 3.7 Adja meg ismét az új főkódot, majd üsse le az „E” gombot
- 3.8 A kijelzőn megjelenik: „DONE”
- 3.9 A főkódot ezzel sikeresen megváltoztatta

**FIGYELEM!** – Amennyiben az előző műveletek közben a kijelzőn az „ERROR” felirat jelenik meg, kezdje a műveletet előlről a 3.1 pontban.

#### 4. ZÁRÁS FŐKÓDDAL

- 4.1 Hajtsa be az ajtót, majd tartsa nyomva. Üsse be a főkódot (gyári főkód: 8-8-8-8-8-8)
- 4.2 Üsse le az „E” gombot, a kijelzőn megjelenik: „CloSE”
- 4.3 Sikeres záródás után elalszik a kijelző és hangjelzés hallható
- 4.4 Ezzel a széf zárva van

#### 5. RETESZELÉSI IDŐ HIBÁS KÓDBEVITEL ESETÉN

- 5.1 Hibás kódmegeadás esetén a kijelzőn az „ERROR1” felirat jelenik meg és három hangjelzés hallható
- 5.2 Még két további lehetősége van a helyes kód megeadására
- 5.3 Minden további hibás kódmegeadás esetén a kijelzőn megjelenik: „ERROR2”, „ERROR3”
- 5.4 Három hibás kódmegeadás után a kijelzőn megjelenik: „Hold05”
- 5.5 Ezután a zár 5 percig nem reagál semmilyen bevitelre

**FIGYELEM!** – a reteszelési időt a vésznyitó kulccsal meg lehet szakítani (lásd: 10. pont)

## 6. A KIJELZŐ KIKAPCSOLÁSA

- 6.1 Nyomja le egyidejűleg a „C” és a „3” gombokat
- 6.2 A kijelzőn megjelenik: „dP----”
- 6.3 A beadott számjegyek azután nem láthatók, a kijelzőn számok helyett „-” jelenik meg

**FIGYELEM!** – elemcsere után a kijelző ismét aktivált állapotba kerül.

## 7. A KIJELZŐ BEKAPCSOLÁSA

- 7.1 Nyomja le egyidejűleg a „C” és a „3” gombokat
- 7.2 A kijelzőn megjelenik: „dPCodE”
- 7.3 A beadott számjegyek azután láthatók a kijelzőn

## 8. HANGJELZÉS KIKAPCSOLÁSA

- 8.1 Nyomja le egyidejűleg a „C” és a „6” gombokat
- 8.2 A kijelzőn megjelenik: „SILENT”
- 8.3 A széf működése ezután hangjelzések nélkül történik

**FIGYELEM!** – elemcsere után a hangjelzések ismét aktiválódnak.

## 9. HANGJELZÉSEK BEKAPCSOLÁSA

- 9.1 Nyomja le egyidejűleg a „C” és a „6” gombokat
- 9.2 A kijelzőn megjelenik: „bUZZE”
- 9.3 A széf működése ezután hangjelzésekkel történik

## 10. VÉSZNYITÁS KULCCSAL

- 10.1 Távolítsa el a vésznyitó zár fedelét (jobbra a billentyűzet mellett)
- 10.2 Helyezze be a vésznyitó kulcsot a nyílásba (jelöléssel felfelé)
- 10.3 Fordítsa el a kulcsot jobbra ütközésig, majd nyissa ki az ajtót
- 10.4 Fordítsa vissza a kulcsot balra, a kiindulási állapotba, majd húzza ki a zárból

**FIGYELEM!** – amennyiben nem fordítja balra a kulcsot a kiindulási állapotba, a széfet nem lehet elektronikusan nyitni vagy zárni. A kijelzőn megjelenik: „ERROR”

## 11. AZ ELEM TÖLTÖTTTSÉG ELLENŐRZÉSE

- 11.1 Üsse le az „E” gombot
- 11.2 Amennyiben a kijelzőn „Hi-BATT” jelenik meg, az elemek rendben vannak
- 11.3 Amennyiben a kijelzőn „Lo-BATT” jelenik meg, az elemeket mihamarabb ki kell cserélni

**FIGYELEM!**

Amennyiben a széf használata közben a kijelzőn a „Lo-BATT” felirat jelenik meg, cserélje ki az elemeket!

# FELHASZNÁLÓI KÓD

## ZÁRÁS FELHASZNÁLÓI KÓDDAL

- Helyezze be az aktiváló kulcsot, majd fordítsa jobbra ütközésig
- Hajtsa be az ajtót, majd tartsa nyomva
- Adja meg az Ön által választott új felhasználói kódot (minimum 3, maximum 6 karakter)
- Üsse le az „E” gombot
- A kijelzőn megjelenik: „CloSE”
- Sikeres záródás után elalszik a kijelző és hangjelzés hallható
- Ezzel a széf zárva van

## NYITÁS FELHASZNÁLÓI KÓDDAL

- Üsse be az Ön által korábban megadott felhasználói kódot
- Üsse le az „E” gombot
- A nyitási művelet alatt a kijelzőn az „OPEN” felirat jelenik meg
- Sikeres nyitódás után elalszik a kijelző és hangjelzés hallható