

# Használati utasítás

## MONTREAL

### érintőképernyős zárhoz

**!FIGYELEM!** Kérjük, figyelmesen olvassa végig a használati utasítást, **m i e l ő t t** a zárat működtetné vagy egy új számkombinációt állítana be. Nem vállalunk semmiféle felelősséget helytelen állításból, illetve erőszak alkalmazásából, vagy szakszerűtlen kezelésből adódó működési zavarokért, továbbá tárgyi és vagyoni károkért, amelyek a helytelen bezárására vezethetők vissza. **A vésznyitókulcsokat ne tartsa a széfben! A széfet csak nyitott ajtóval programozza, az új kódót próbálja ki többször szintén nyitott ajtóval.**

#### ÁLTALÁNOS:

- A széfet gyárilag a következő kódokkal szállítjuk: **KÓD1:** 1-2-3-4-5-6, **KÓD2:** 8-8-8-8-8-8-8,
- A biztonsági okokból feltétlen változtassa meg ezeket a kódokat.
- Minden gombnyomást rövid hangjelzés követ.
- A gombnyomások között maximum 10 másodperc telhet el.
- A kódot be lehet adni láthatatlanul is –kérjük ellenőrizze a **“BIZTONSÁGI BEÁLLÍTÁS-AZ AJTÓ NYITÁSA A KIJELZŐN ÁTHATATLAN KÓDDAL”** pontnál leírtakat.

#### 1. HASZNÁLATBA VÉTEL

- Távolítsa el a fóliát a billentyűzetről.
- Távolítsa el a műanyag fedelet a borító job also sarkánál
- Helyezze be az egyik vésznyitókulcsot (a bevágás felül kell legyen).
- Fordítsuk el a kulcsot jobbra. Most már ki lehet nyitni az ajtót.
- Fordítsa vissza a vésznyitókulcsot az eredeti helyzetébe és vegye ki a zárból
- Tegye vissza a műanyag fedelet
- Nyissa ki az ajtó belső oldalán található műanyag fedelet és helyezze be az elemeket
- 4 db 1,5 V AA elemet (nem szállítjuk) a megfelelő módon kell betenni
- Az utolsó elem behelyezése után megjelenik a képernyőn : "ALrAdY". Az elektronikus zárat most már lehet használni.
- Az elemház fedelét zárja vissza

#### 2. NYITÁS GYÁRI KÓDDAL

- Bárhol megérintve a képernyőt aktív lesz az elektronikus zár
- Adja meg a két gyári kód egyikét (1-2-3-4-5-6, vagy 8-8-8-8-8-8-8-8) a számok megérintésével
- Erősítse meg a számot a "#". Szimbólum érintésével
- A helyes kód megadása után a kijelzőn az "OPEN" felirat jelenik meg. (nyitás)
- A zár automatikusan nyílik. A kijelzőn az"OPENED" felirat jelenik meg (nyitva). Most már ki lehet nyitni az ajtót.
- Ha a kijelzőn "Error" felirat jelenik meg a kód beadása után , akkor lenyomva a "#"-t próbálja újra a fenti pontokat követni.

#### 3. A SZÉF ZÁRÁSA

- Nyomja be az ajtót, amíg meg nem áll. Tartsa be az ajtót ebben a helyzetben.
- A kijelző a "CLOSE" kifejezést mutatja .(zárás)
- A zár automatikusan bezáródik.
- A kijelzőn megjelenik a "CLOSED" felirat és a széf be van zárva.
- **Mindig győződjön meg arról, hogy a széf biztosan be van zárva!!!**

#### 4. ÚJ KÓD PROGRAMOZÁSA:

- A széf használatba vételekor mindig változtassa meg a gyári kódokat személyes kódokra.
- Jegyezze fel a kódot a programozás megkezdése előtt.
- Soha ne használjon olyan kódokat, amelyeket könnyen ki lehet találni, például születési datum.
- Tartsa a vésznyitókulcsokat és a kiválasztott kód leírt változatát (ha van ilyen) egy biztonságos helyen.
- **A vésznyitókulcsokat SOHA ne tartsa a széfben!!!**

##### **A KÓD 1 programozása:**

- Bárhol megérintve a képernyőt aktív lesz az elektronikus zár.
- Nyomja meg a piros gombot a széf belsejében (az ajtó hátsó felén, a pántok közelében).
- A kijelzőn megjelenik az "INPUT" felirat és "- - - - -".
- Írja be az Ön által kiválasztott kódot a számjegyek megérintésével (biztonsági okokból legalább 3 számjegy legyen, és legfeljebb 8 )
- Érintse meg a "#" gombot, hogy erősítse meg a kódot.
- Egy rövid hangjelzés fogja követni és a kijelzőn megjelenik az "INTO" kifejezés
  
- A megerősítés érdekében a kijelzőn megjelenik az Ön által beadott új KÓD1 néhány másodpercig
- A KÓD1 el van mentve.
- Ha a kijelzőn "Error" jelenik meg kód megadása és a "#" megnyomása után, akkor a fenti pontokban leírtakat végezze el újra.

##### **A KÓD2 programozása:**


- Bárhol megérintve a képernyőt aktív lesz az elektronikus zár.
- Írja be az "0-0"-t a "0" számjegy kétszeri megérintésével
- Nyomja meg a piros gombot a széf belsejében (az ajtó hátsó felén , a pántok közelében).
- A kijelzőn megjelenik az "INPUT" felirat és "- - - - -".
- Írja be az Ön által kiválasztott kódot a számjegyek megérintésével (biztonsági okokból legalább 3 számjegy legyen, és legfeljebb 8 )
- Érintse meg a "#" gombot, hogy erősítse meg a kódot.
- Egy rövid hangjelzés fogja követni és a kijelzőn megjelenik az "INTO" kifejezés
- A megerősítés érdekében a kijelzőn megjelenik az Ön által beadott új KÓD2 néhány másodpercig
- A KÓD2 el van mentve.
- Ha a kijelzőn "Error" jelenik meg kód megadása és a "#" megnyomása után, akkor a fenti pontokban leírtakat végezze el újra.

#### 5. A SZÉF NYITÁSA AZ ÚJ KÓDOKAT HASZNÁLVA

- Bárhol megérintve a képernyőt aktív lesz az elektronikus zár.
- A kijelzőn levő számjegyek megérintésével adja meg a két személyes kód közül az egyiket
- Érintse meg a "#" gombot, hogy erősítse meg a kódot.
- A helyes kód beírását követően a kijelzőn az "OPEN" kifejezés jelenik meg
- A zár automatikusan nyílik.
- A kijelzőn az"OPENED" felirat jelenik meg (nyitva). Most már ki lehet nyitni az ajtót.
- Ha a kijelzőn "Error" felirat jelenik meg a kód beadása után , akkor lenyomva a "#"t járjon el újra a fenti pontok szerint.

## 6. BIZTONSÁGI BEÁLLÍTÁS-AZ AJTÓ NYITÁSA A KIJELEZŐN LÁTHATATLAN KÓDDAL

Ha Ön úgy akarja beütni a kódot, hogy az ne látszódjon a kijelzőn, akkor kövesse az itt leírt lépéseket:

- Bárhol érintse meg a képernyőt és akkor aktív lesz az elektronikus zár.
- Érintse meg a "\*" -csillag gombot a kijelzőn
- Most a képernyőn megjelenik a  jel, fent az elem szimbólum mellett
- Megérintve a számjegyeket a kijelzőn, adja meg egyikét a személyes kódoknak.
- Az Ön által beadott kód számjegyei nem látszanak, így ezeket idegenek nem ismerik fel.
- Érintse meg a "#" gombot, hogy megerősítse a kódot
- A helyes kód beírását követően a kijelzőn az "OPEN" kifejezés jelenik meg
- A zár automatikusan nyílik
- Ha a kijelzőn "Error" felirat jelenik meg a kód beadása után, akkor lenyomva a "#"-t járjon el újra a fenti pontok szerint.

## 6. MECHANIKUS VÉSZNYITÁS

- Ha elfelejti a kódot, vagy az elemek lemerültek, kövesse a következő lépéseket
- Távolítsa el a műanyag fedelét a borító jobb alsó sarkánál
- Helyezze be az egyik vésznyitókulcsot (a bevágás felül kell legyen)
- Fordítsa el a kulcsot jobbra
- Most már ki lehet nyitni az ajtót

## 7. ELEMCSERE

- Nyissa ki az ajtót.
- Távolítsa el az elemház műanyag fedelét
- Vegye ki a régi elemeket.
- Tegye be a négy új típusú 1,5 V AA elemet
- Az elemeket a megfelelő módon kell behelyezni
- Miután az utolsó elemet is a kijelzőn az "ALrAdY" felirat jelenik meg
- Az elektronikus zár most ismét működőképes
- Végül zárja vissza az elemház műanyag fedelét

## 8. HA ROSSZ A BEADOTT KÓD:

- Ha rossz a beadott kód, akkor egy rövid hangjelzés követi azt és a kijelzőn megjelenik az "Error" kifejezés.
- Még két alkalommal lehet megpróbálni a kódbevitelt
- Ha mindhárom alkalommal rossz kód kerül beadásra, akkor a zár 3 percig kikapcsol és a képernyőn egy lakat jelenik meg
- Ez alatt a három perc alatt a kijelző nem aktiválódik érintésre, de ki lehet nyitni a széfet a vésznyitókulccsal