

Smaragd elektronikus zár kezelési leírása (sötétszürke zárborítással szerelt modellek)

!! FIGYELEM! Kérjük, figyelmesen olvassa végig kezelési leírásunkat, m i e l ő t t a zárat működtetné vagy egy új számkombinációt állítana be. Nem vállalunk semmiféle felelősséget helytelen állításból, illetve erőszak alkalmazásából, vagy szakszerűtlen kezeléssel adódó működési zavarokért, továbbá tárgyi és vagyoni károkért, amelyek például a széfek helytelen bezárására vezethetők vissza.

1. Elemek behelyezése

A trezor működéséhez 4 db 1,5 Volt AA elemre van szükség.

Távolítsa el az elektronika jobb oldalán található elemtartó fedelet és helyezze be az elemeket. Győződjön meg, hogy az elemek megfelelően lettek-e behelyezve (+ ill. – pólus). Ekkor az elektronikus zár leellenőrzi az állapotát. Ha minden rendben van, a kijelzőn megjelenik az „TEST” majd a „GOOD” felirat.

2. Trezor nyitása az elemek behelyezése után

A trezor legelső elektronikus kinyitásához nyomja meg a „START „ gombot. A kijelzőn „---„ látható. Most adja meg a gyári kódot: 1-2-3-4-5-6. Egy rövid 'Piep' hangjelzés hallható és a zöld LED világít. A kijelzőn az „OPEN” felirat látható. A széf kinyitásához fordítsa el a kilincsművet 5 másodpercen belül jobbra.

3. Kód programozása

Figyelem ! Ennél a trezornál kettő különböző kódot tárolhat el. Az első nyitás és az elemek behelyezése után az Ön személyes biztonságá érdekében mind a kettő kódot változtassa meg.

Első kód programozása

- Nyomja meg a „START” nyomógombot. Ekkor egy hangjelzés hallható és a kijelzőn megjelenik: „---„
- Nyomja le a piros gombot a zsanéroknál, az ajtó belső oldalán.
- Most adjon meg a 6 számjegyből álló kódot, amit új első kódként kíván használni. Ekkor egy hangjelzés hallható és a kijelzőn megjelenik az „IN” felirat valamint az új kód. Ezzel a programozás sikeresen befejeződött.

Második kód programozása

- Nyomja meg a piros nyomógombot (az ajtó belső oldalán a zsanéroknál) és utána a „START” gombot. A kijelzőn megjelenik: „----„ .
- Adjon meg 6 számjegyből álló kódot, amit mint új második kód kíván használni. Amennyiben sikeres a kódbevitel egy hangjelzés hallható és a kijelzőn megjelenik a „IN” felirat valamint az új kód. Ezzel a programozás befejeződött.

4. A trezor nyitása

Nyomja meg a „START „ gombot. A kijelzőn „---„ látható. Most adja meg az Ön által elmentett kódok valamelyikét. Egy rövid 'Piep' hangjelzés hallható és a zöld LED világít. A kijelzőn az „OPEN” felirat látható. A széf kinyitásához fordítsa el a kilincsművet 5 másodpercen belül jobbra.

Figyelem! Téves kódbevitel esetén jelzőhang szólal meg és a piros LED világít. A kijelzőn megjelenik az „ERROR” felirat és a trezor nem nyitható. Ha 4 egymás utáni téves kódbevitel történik, a kijelzőn megjelenik az „ERROR” felirat és hangjelzés szól 3 percig a piros LED villogása mellett. Ez alatt az idő alatt a trezor semmiféle bevitelre nem reagál. A vésznyitó kulcsot ez alatt a 3 perc alatt is működtetni lehet (lásd 6. pont). Ha a trezor kinyitásához ezt a kulcsot használja, leállíthatja a figyelmeztető hangot a piros nyomógomb kétszeri megnyomásával (a trezor belsejében).

5. Új elemek behelyezése

Az elemek állapotának ellenőrzéséhez nyomja meg a „START” gombot. Amennyiben az elemek gyengék a kijelzőn megjelenik a „LO-BAE” felirat. Akkor az 1. pontban leírtak szerint cserélje ki az elemeket.

Csak Alkaline elemek használata ajánlott.

6. Mechanikus vésznyitás

Az Ön biztonsága érdekében beépítésre került a trezorban egy mechanikus vésznyitórendszer. Ha elfelejtené vagy elveszítené kódját, távolítsa el az elemtartó fedelét és vegye ki az elemeket. Helyezze be a vésznyitókulcsot az arra kialakított helyre és fordítsa el balra ütközésig, majd fordítsa el a kilincsművet jobbra. Ezen a módon Ön bármikor nyithatja a trezort.