

# STARTRONIC elektronikus zár kezelési leírása

**!! FIGYELEM!** Kérjük, figyelmesen olvassa végig kezelési leírásunkat, **m i e l o t t** a zárat működtetné vagy egy új számkombinációt állítana be. Nem vállalunk semmiféle felelősséget helytelen állításból, illetve eroszak alkalmazásából, vagy szakszerűtlen kezelésből adódó működési zavarokért, továbbá tárgyi és vagyoni károkért, amelyek például a széfek helytelen bezárására vezethetők vissza.

## 1. Trezor nyitása

A bezárt trezort aktiválja az „ON” nyomógombbal. A kijelzőn megjelenik: „Kódot megadni” („Code eingeben”). Ekkor lehetőség van a trezor nyitására vagy a felhasználói kóddal (gyári beállítás „6”), vagy a mesterkóddal (gyári beállítás „9”). Adja meg a választott kódot, majd igazolja vissza az „Enter” nyomógombbal. A kijelzőn megjelenik: „Kérem nyitni” („Bitte öffnen”), ekkor a trezor nyitható a kilincsmuvel. A reteszelés után az elektronika ismét kikapcsolódik.

## 2. Nyelv választása

Az elektronikának az „ON” nyomógombbal történő aktiválása után rövid időre megjelenik a kijelzőn az aktuális nyelv.

A nyelv megváltoztatásához nyomja meg ez alatt az idő alatt a „CLS” nyomógombot és tartsa rövid ideig benyomva, a kijelző röviden kialszik, majd ismét megjelenik az aktuális nyelv. Ekkor a „3” vagy „6” nyomógombbal lehívható a kívánt nyelv. Ha beállította a kívánt nyelvet, igazolja vissza az „Enter” nyomógomb beütésével. A kiválasztott nyelv lesz ezzel az aktuális nyelv.

## 3. Új felhasználói kód programozása

Nyitott trezorajtó mellett aktiválja az elektronikus zárat az „ON” nyomógombbal. A kijelzőn megjelenik: „Új kód” („Neuer Code”). Adja meg az új kódot (min. 1 max. 8 számjegy) és igazolja vissza az „Enter” nyomógombbal. A kijelzőn megjelenik: „Kód tárolva” („Code gespeichert”) és egy próbanyitás történik, majd az elektronika ismét kikapcsol.

## 4. Új mesterkód programozása

Nyissa ki a trezort a mesterkóddal az 1. Pontban leírtak szerint és amikor a kijelzőn megjelenik, hogy „Kérem nyitni” („Bitte öffnen”) nyomja meg a „CLS” nyomógombot és tartsa néhány másodpercig benyomva. A kijelzőn megjelenik, hogy: „Új mesterkód” („Neuer Mastercode”), ekkor megadhat egy új mesterkódot (**min. 3, max. 8 számjegy**), majd igazolja vissza az „Enter” nyomógombbal. (Ha a kijelzőn az jelenik meg, hogy: „rossz kód” („falscher Code”), akkor háromnál kevesebb szám lett megadva.) Amennyiben az jelenik meg a kijelzőn, hogy: „Kódelőellenőrzés” („Codekontrolle”), akkor ismétlje meg az új mesterkódot. A kód helyes megismétlése után az jelenik meg, hogy: „Kód tárolva” („Code gespeichert”). Téves ismétlés esetén a „Kód nincs tárolva” („Code nicht gesp.”) és a trezor kikapcsolódik. Ebben az esetben ismétlje meg a fent leírt programozási folyamatot.

## 5. „Üres elemek” figyelmeztetés

Ha a trezor bekapcsolásakor az elemfeszültség egy bizonyos értéket meghalad, a kijelzőn megjelenik a figyelmeztetés: „Üres elemek” („Batterie leer”). Ezt követően még cca. 15 nyitást tud végrehajtani, de figyelmezteti arra, hogy az elemeket ki kell cserélni.

**Figyelem!** Ha az „Üres elemek” jelzést többször figyelmen kívül hagyja, fenn áll a veszélye annak, hogy a zár és ezzel a széf nem nyílik ki.

**FONTOS:** Az elemek kicserélése után az elektronika bekapcsolásakor ismét megjelenik az „Üres elemek” kijelzés mindaddig, amíg az első nyitás meg nem történik.

## **6. Külső elemellátás**

Ha az elemek annyira lemerülnének, hogy az elektronikus nyitás már nem lehetséges, akkor lehetőség van egy elektronikus vésznyitásra.

Csatlakoztassa a széffel szállított kábelt egy 9 Voltos elemhez. Távolítsa el a fedokupakot a tasztatúra bal alsó részéről. Csatlakoztassa a kábel másik végét és nyomja meg az „ON” nyomógombot. A kijelzőn „Külső elem” felírat látható. Adja meg a kódot és igazoltassa vissza az „Enter” nyomógommbal, majd nyissa ki a trezort.

## **7. Büntető reteszelési idő téves kódbevitelnél**

Téves kódbevitel esetén megjelenik a kijelzőn, hogy: „Téves kód”. Ekkor még két további kísérlete van arra, hogy megadja a helyes kódokat. Ha háromnál többször ad meg rossz kódszámokat, a kijelzőn „reteszelési idő” felírat olvasható. Ez alatt a 30 másodperces reteszelési idő alatt a zár semmilyen bevitelre nem reagál. Ha ezt követően is rossz kód kerül megadásra a reteszelési idő 2 percre növekszik. A reteszelési idő további téves kód esetén 4, 8 és végül 16 percre nő. A büntető reteszelési idő a „CLR” nyomógommbal nem szakítható meg.